

## תפעול שלט yes+

SOURCE  
החלפת כניסות לטלוויזיה

**לחצן OFF/ON לבן**  
כיבוי והפעלה של הממיר

**לחצן OFF/ON כחול**  
כיבוי והפעלת הטלוויזיה

**לחצני ניווט, בממשק של yes+ מעבר בין ערוצים וצפייה בסרגל השידורים**

**לחיצה ארוכה על הכפתור**  
פותח את תפריט הפעולות המהירות

**בית | מעבר לעמוד הבית של google**

**BACK | חזרה למסך קודם**

**GOOGLE SEARCH | חיפוש קולי של תכנים**

**CH | זפזוף בין ערוצים**

**VOLUME | להגביר ולהחליש את עוצמת השמע**

**MUTE | השתק ווליום**

**NETFLIX**  
מעבר ל- NETFLIX

**PRIME VIDEO**  
מעבר לאפליקציית PRIME של AMAZON

**YOUTUBE**  
מעבר ל- YOUTUBE

**12**  
מעבר מהיר לערוץ 12

**13**  
מעבר מהיר לערוץ 13

מחוץ לאפליקציה, לחיצה מובילה לפתיחת האפליקציה. כשנמצאים בתוך פרופיל לחיצה על הכפתור טוביל לטאב הראשי של אותו פרופיל.

## תפריט הפעולות המהירות בשלט

לאחר לחיצה ארוכה על הכפתור האמצעי, יופיע תפריט פעולות מהירות המשתנה בהתאם למיקום וסוג התוכן הנצפה ומאפשר ניווט מהיר בין הערוצים

הסרה | מהמשך שפת פסקול | מהמשך צפייה | עוד מידע | הקלטת סדרה | הקלטה הוספה לרשימה | START OVER | ערוץ אחרון | ערוץ מועדף | ערוץ מועדף | ערוץ מועדף | מקלדת ערוצים



**למידע נוסף ושירות**

באתר [yes.co.il](http://yes.co.il)

050-6695223 WhatsApp

בטלפון \*2080