


**התאמת שלט בממיר `yes+ Android`**

# הגעה דרך הגדרות <מכשירי שלט רחוק ואביזרים

The image shows a smart TV interface. On the left is a dark grey settings menu titled "הגדרות" (Settings). At the top of the menu is a close button (X) and a text prompt: "יש לבחור בשם זה כשמעבירים תמונות, סרטונים ופריטים נוספים מהטלפון" (Choose this name when transferring photos, videos, and other items from the phone). Below this is a sub-section "הגדרות כלליות" (General Settings) with several options, each with an icon: "הפעל מחדש" (Restart) with a refresh icon, "רשת ואינטרנט" (Network and Internet) with a network icon and "מחובר Ethernet" (Connected Ethernet) below it, "חשבונות וכניסה" (Accounts and Sign-in) with a person icon and "yesqainternal@gmail.com" below it, "אפליקציות" (Applications) with a grid icon, "העדפות מכשיר" (Device Preferences) with a TV icon, and "מכשירי שלט רחוק ואביזרים" (Remote Control and Accessories) with a remote control icon. This last option is highlighted with a yellow border. On the right is a dark grey home screen for streaming services. At the top, it says "אפשר לחפש סרטים, תכניות טלוויזיה ועוד" (You can search for movies, TV shows, and more). Below this are logos for "prime video", "Disney+", "NETFLIX", and "yes+". Further down are movie posters for "פיק ומרטון" (Pik and Marton) and "קוקרה קאי" (Cocorah Kai). At the bottom are logos for "NETFLIX" and "Prime Video".

# בחירת yes Android Remote V2



## בחירת התאמת שלט לטלוויזיה

### yes Android Remote V2

התאמת שלט לטלוויזיה

שינוי שליטה בעוצמת הקול  
שליטה בעוצמת הקול של הטלוויזיה


שינוי שם

בטל התאמה


סוללה 81%

גרסת שלט  
V1.0.4

אפשר לחפש סרטים, תכניות טלוויזיה ועוד



אפליקציות




Netflix



Prime Video

## ביצוע התאמה בין השלט לטלוויזיה



ההתאמה לוקחת פחות מדקה ומאפשרת כיבוי והדלקה  
ושליטה על הווליום של הטלוויזיה

בואו נתחיל

לא כרגע

בכל רגע אפשר לבצע התאמה דרך ההגדרות בעמוד הבית של Android TV


צריכים עזרה? סרקו את הקוד לשיחה עם נציג ב-WhatsApp



# מחפש את מותג הטלוויזיה

yes+

רק רגע...



אם לא נמצא המותג הנכון, יש ללחוץ על כפתור – לא, זה לא המותג

yes+

האם זה מותג הטלוויזיה שלכם?



כן, בואו נמשיך

לא, זה לא המותג


צריכים עזרה? סרקו את הקוד לשיחה עם נציג ב-WhatsApp



במידה ולא זוהה מותג טלוויזיה – יש לבחור ידנית מתוך המאגר (בחירה מרשימה או הקלדה עם השלמה אוטומטית)

yes+

## איזה מותג טלוויזיה יש לכם?



הקלידו או בחרו את שם המותג...

Samsung

LG

Sony

במותגים שלא נמצאים במאגר, לא יהיה ניתן לשלוט על ווליום הטלוויזיה באמצעות השלט

המשך

צריכים עזרה? סרקו את הקוד לשיחה עם נציג ב-WhatsApp






## זיהוי התאמה - בדיקה של מקש הכיבוי וההדלקה

yes+

נמצאה התאמה, רק נשאר לוודא שהחיבור תקין



לחצו על ה-  בשלט כדי לבדוק  
האם מקש הכיבוי וההדלקה עובד (מס' קוד)

כן, עובד

לא עובד

צריכים עזרה? סרקו את הקוד לשיחה עם נציג ב-WhatsApp



## זיהוי התאמה - בדיקה של מקשי הווליום

yes+

נמצאה התאמה, רק נשאר לוודא שהחיבור תקין



לחצו על ה- + במקשי הווליום שבשלט ובצעו בדיקה  
האם ניתן לשלוט על הווליום של הטלוויזיה (מס' קוד)

הכל תקין - לחצו לסיום

לא עובד

צריכים עזרה? סרקו את הקוד לשיחה עם נציג ב-WhatsApp



ההתאמה בוצעה בהצלחה!

yes+



מצוין!

השלט והטלוויזיה מחוברים  
אפשר להמשיך לצפייה (:

סיום

