



חוויה קולטענית גדולה מהחיים


חיבור ממיר yes לטלוויזיה

כללי בטיחות בסיסיים בזמן חיבור ממיר לציווד:

1. יש לנתק את המכשירים מרשת החשמל.
2. חבר את הכבלים בהתאם לתצורת החיבור המתאימה לציווד שלך.
3. לצורך כיוון הציווד רצוי כי תהיה ברשותך חוברת ההפעלה של ציווד הקצה.


חיבור מסוג (RCA) COMPOSITE:

הכבלים השחורים בשרטוט הכבל עם הראש בצבע צהוב מוליך את אות התמונה. הכבל עם הראש בצבע לבן הינו מוליך את אות האודיו (קול). במקלטים התומכים בסטריאו ימצא חיבור גם בצבע אדום.



חיבור באמצעות כבל 21-SCART פנים:

באמצעות השלט, העבר בטלוויזיה לערוץ AV או VIDEO, בהתאם לסוג ציווד הקצה. חיבור ה SCART גורם בד"כ להשתלטות הממיר על הטלוויזיה(הטלוויזיה עוברת לתחנת AV בהדלקת הממיר) שים לב בכדי לעבור לתחנה המשדרת ב RF יש לכבות את הממיר.



* אין חובה לבצע את השינוי המוזכר בסעיף 3