



חוויה קולטענית גדולה מהחיים


חיבור ממיר yes לווידיאו

כללי בטיחות בסיסיים בזמן חיבור ממיר לציוד:

1. יש לנתק את המכשירים מרשת החשמל.
2. חבר את הכבלים בהתאם לתצורת החיבור המתאימה לציוד שלך.
3. לצורך כיוון הציוד רצוי כי תהיה ברשותך חוברת ההפעלה של ציוד הקצה.

חיבור בסיסי של וידאו ב RF+ RCA:

1. הכבלים השחורים בשרטוט. הכבל עם הראש בצבע צהוב מוליך את אות התמונה. הכבל עם הראש בצבע לבן הינו מוליך את אות האודיו (קול). במקלטים התומכים בסטריאו ימצא חיבור גם בצבע אדום.
2. צפיה בשידורי yes בערוץ AV או וידאו בהתאם לסוג המקלט.
3. הקלטה של שידורי yes – עבור באמצעות שלט הוידאו לערוץ AV או AUX או LINE או L בהתאם לסוג הוידאו.



חיבור בסיסי של וידאו ב SCART+RF:

(ההסבר נכון לחלק מהטלוויזיות):

1. באמצעות השלט, העבר בטלוויזיה לערוץ AV או VIDEO, בהתאם לסוג ציוד הקצה.
2. חיבור ה SCART גורם בד"כ להשתלטות הממיר על הטלוויזיה (הטלוויזיה עוברת לתחנת AV בהדלקת הממיר) שים לב בכדי לעבור לתחנה המשדרת ב RF יש לכבות את הממיר.
3. אם ברצונך לעבור לפורמט תמונה אחר (S-VHS RGB) עשה זאת בדרך הבאה: הכנס להגדרות במסך ה- EPG תחת נושא הגדרות < הכנס לאתחול מתקדם < הגדרות SCART לפורמט הרצוי.
- * אין חובה לבצע את השינוי המוזכר בסעיף 3
4. הקלטה של שידורי yes – עבור באמצעות שלט הוידאו לערוץ AV או AUX או LINE או L בהתאם לסוג הוידאו.

