



חוברת הדרכה לממיר **yes HD.**








לקוח יקר,
אנחנו שמחים שבחרת ליהנות ממיר ה-yesHD שלנו,
מדריך זה יסייע לך להכיר את השירותים הקיימים בממיר.
במידה ותזדקק למידע נוסף, אנא פנה לאתר yes בכתובת: yes.co.il
או לשירות הלקוחות 2080*.


צפייה מהנה, yes

yes.

yes.

שירותים
מתקדמים
לממיר

1. לחץ על המקש הכחול  מכל מקום בממיר (מוקלטות, VOD או תוך כדי צפייה בערוץ) על המסך תופיע שורת חיפוש
2. הקש את מילות החיפוש. באמצעות לחיצה על המקש הצהוב  תוכל לעבור בין אנגלית ועברית.
- שים לב, החל מהזנת התו השני יושלם החיפוש אוטומטית!**
3. דפדף באמצעות החצים  לתוצאת החיפוש שתרצה להציג
4. לחץ על מקש  לאישור מילת החיפוש הרצויה על המסך יוצגו כל תוצאות החיפוש ומיקומם
5. לחץ על מקש  להצגת התוצאה הרצויה







חשוב שתדעו:

- חיפוש ממסך ההקלטות או ה-VOD, יציג חיפושים ממסכים אילו
- שימוש בחיפוש מתאפשר בממירים המחוברים לרשת האינטרנט בלבד

ספספת את תחילת הסרט או הסדרה האהובה עליך? לא נורא!
שירות Start Over יאפשר לך להתחיל לצפות מהתחלה!

Startover

1. בערוצים בהם מופיע לוגו השירות startover משמאל למסך, לחץ על מקש ה- play  על המסך יופיעו התכנים האפשריים לצפייה מהתחלה: התוכן המשודר כעת או שני התכנים שקדמו לו בערוץ
2. דפדף באמצעות מקשי החצים  לתוכן שתרצה לצפות בו מהתחלה
3. לחץ על מקש  לצפייה



חשוב שתדעו:

- השירות פעיל בערוץ yes ובערוצי הסדרות והסרטים של *yes
- השירות הינו בתשלום בהתאם למחירון yes, כפי שיעודכן מעת לעת וכעת, ניתן ללא עלות ללקוחות המנויים על שרות ה- yesvod

yes.


רוצה להתחיל לראות בסלון ולהמשיך בחדר
השינה? שירות yesMULTIROOM הוא הפתרון!

yes MULTIROOM.

שירות yesMULTIROOM מאפשר צפייה בתכנים שהקלטתם בכל הממירים
התומכים בביתך (עד 3 ממירים אחרים בו זמנית) וללא צורך בממיר מקליט
נוסף! בנוסף, תוכלו להתחיל לצפות בחדר אחד ולהמשיך לצפות מאותה
נקודה בחדר באחר!

איך צופים בתכנים מוקלטים?

1. עבור לחדר בו תהיה מעונין לצפות בתוכנית ולחץ על מקש **yes.**
2. בחר בתפריט MULTIROOM על המסך יוצגו רשימת הממירים שמתוכם ניתן
לצפות בהקלטות ובתכני VOD
3. בחר בממיר הרצוי על ידי לחיצה על מקש **yes.**
4. בחר בתוכן הרצוי על ידי לחיצה על מקש **yes.** והתחל לצפות




* להפעלת שירות yesMULTIROOM יש צורך בממיר מקליט אחד לפחות

yes.

איך ממשיכים לצפות בתוכן בחדר אחר ומאותה הנקודה בה הפסקתם?


1. במהלך הצפייה בתוכן בממיר המרכזי בבית, לחץ על מקש עצירה  ועבור לחדר בו תהיה מעוניין להמשיך ולצפות באותו התוכן ומאותה הנקודה בה הפסקת לצפות
2. לחץ על מקש **yes.** ובחר בתפריט MULTIROOM על המסך תוצג רשימת הממירים בביתך שמתוכם ניתן לצפות בהקלטות ובתכני VOD
3. בחר בממיר הרצוי על ידי לחיצה על מקש **yes.**
4. בחר בתוכן בו צפית קודם לכן על ידי לחיצה על מקש **yes.**
5. בחר ב- "נגן מנקודת הצפייה האחרונה" ותוכל להמשיך לצפות באותו התוכן בדיוק מהנקודה בה הפסקת לצפות



חשוב שתדעו:

- השירות הינו בתשלום בהתאם למחירון yes, כפי שיעודכן מעת לעת וכעת, מוענק ללא תשלום ללקוחות המנויים על שירות ה- yesVOD
- השירות פעיל בממירים התומכים ומצריך חיבור לרשת האינטרנט הביתית

yes.




רוצים להיות מעודכנים בכל מה שחדש? רוצים לראות חשבוניות בנוחות ובקלות? מסך ההודעות הוא המסך בשבילכם!

הודעות

איך נכנסים?


1. לחץ על מקש 
2. בחר בתפריט "הודעות". על המסך יוצגו ההודעות שמחכות רק לך!



yes.

yes.

היכרות
עם השלט
שכלנו



*פעיל בממירי yesquattro ו- yesultra


yes.



שליטה על הטלוויזיה ו/או על המגבר (AMP)


משתמש חדש בשלט שלנו? בעוד כמה
לחיצות תיהנה מחוויית הזיפזופ שלנו

1. ודא שהטלוויזיה או המגבר דולקים ומצא את הקוד המתאים לטלוויזיה שברשותך
באתר שלנו בכתובת: www.yes.co.il לנוחיותך, רשימת הקודים הנפוצים:

קוד כללי	Toshiba	Sony
0037	0508/0556	0010/0505
Sharp	Samsung	Philips
0093	0618/0766	0556/0037
LG	Haier	Hisense
0030/0178	0264	2846/0152


2. לחץ על מקש  או  והשאר אותו לחוץ (שים לב, הנורה על השלט צריכה להבהב פעמיים)

3. בזמן הלחיצה, הזן בשלט את הקוד התואם את הטלוויזיה שברשותך (הנורה תהבהב פעמיים, כאישור להזנת קוד תקין) רק אז, שחרר את הלחיצה ממקש  או 

4. לחץ על מקש  או  לכיבוי המכשיר אם המכשיר לא כבה, חזור על התהליך באמצעות קוד אחר

שליטה על הממיר

השלט החדש לא מעביר ערוצים? כמה לחיצות
זזה מסתדר

1. לחץ על מקש  והשאר אותו לחוץ (שים לב, הנורה על השלט תהבהב בצבע ירוק פעמיים)


2. תוך כדי הלחיצה, בחר באמצעות השלט קוד בן ארבע הספרות: 2214 או 2215
הנורה הירוקה תהבהב פעמיים כאישור לסיום התהליך

yes.

yes.



ממשק המשתמש שלנו

ממשק המשתמש שלנו עוצב במיוחד כדי לספק לך את חווית הצפייה האולטימטיבית! הפעלת הממשק פשוטה, נוחה וכוללת את הפעולות שאתה כבר מכיר לצד אפשרויות חדשות ואטרקטיביות



האפשרויות החשובות לך בלחיצה אחת פשוטה

התפריט הראשי בממשק החדש



1. לכניסה לתפריט הראשי, לחץ על מקש .
2. נווט בין האפשרויות המוצגות באמצעות החיצים .


yes.

עשרות אלפי תכנים לצפייה מיידית ולבחירתך מחכים
לך בפנים!

yesVOD.

תפריט yesvod

1. דפדף לאפשרות ה-VOD
2. לחץ על מקש **yes.** בשלט ולפניך יוצגו קטיגוריות שונות לצפייה!
3. נווט באמצעות החצים  בין הקטיגוריות
4. תוכל לבחור אחת מהן באמצעות הקשה על מקש **yes.**
5. בכל קטגוריה יוצגו תכנים רבים לבחירתך. בחר את התוכן בו תרצה לצפות ולחץ על מקש **yes.** להתחלת הצפייה!
6. בכל שלב ניתן לחזור למסך הראשי באמצעות הקשה על החץ  התחתון



yes.

איך מגיעים לתכני VOD שכבר צפיתי בהם ?

1. לחץ על מקש **yes.**
2. בחר בתפריט הקלטות, על המסך יוצגו התכנים בהם צפית
3. לחץ על מקש **yes.** לבחירת ההקלטה שתמצה להציג





הידעת?

אייקון בצורת "עין" 👁 מסמן שכבר התחלת לצפות בתוכן המוקלט

yes.

איך מוחקים תכני VOD שכבר צפיתי בהם ?

1. לחץ על מקש **yes.**
 2. בחר בתפריט הקלטות, על המסך יוצגו התכנים בהם צפית
 3. דפדף באמצעות החצים  לתוכן שתרצה למחוק
 4. לחץ על המקש הכתום  לסימון ההקלטה המיועדת למחיקה
- שים לב, תוכל לסמן כמה תכנים למחיקה בפעם אחת**
5. לחץ על מקש **yes.** לאישור המחיקה
 6. אם הגדרת זאת, תידרש להקיש קוד אישי
 7. בחר "כן" לאישור מחיקת התכנים ולחץ על מקש **yes.** והתכנים יימחקו

שוד העוגיות הגדול

6 / 10

(310) לקוחות יקרים, הדיסק מלא, אנא פנו מקום ונסו שנית. במידה התקלה חוזרת אנא פנו למוקד השרות מכל טלפון בחיוב 2080* או 1-800-20-8000.

שוד העוגיות הגדול	VOD	00:45	01.01.70
הנובליסטים - פרק 1	VOD	00:36	01.01.70
אבא עושה בושות	VOD	00:31	01.01.70
*מיילס מהמחר- 7	VOD	00:23	01.01.70
קופיקו 4-9+10	VOD	00:41	01.01.70

הקלטות VOD

17% פנויים להקלטה

MultiRoom מוזמנות מוזמנות VOD


חיפוש מיון סמן/יבול מחיקה בחר **10:36**

yes.

רוצה לראות את כל התכנים המשודרים באותו העמוד או לצפות בתכנים לפי ז'אנר מועדף? הכנס למסך ה"ערוצים"!

כניסה ל"מדריך התוכניות" - ריכוז כל התכנים במסך אחד!

1. לחץ על מקש **(yes.)**
2. בחר בתפריט "ערוצים"
3. בחר ב- "מדריך התוכניות" באמצעות הקשה על החץ התחתון ▼



כניסה ל"תכנים לפי סוגים" - הצגת התכנים לפי ז'אנרים

1. לחץ על מקש **(yes.)**
2. בחר בתפריט "ערוצים" ואז בחר ב"תוכניות לפי סוגים"
3. בחר באמצעות מקשי החצים ⬆️ את הקטיגוריה בה תרצה לצפות
4. לחץ על מקש **(yes.)** לאישור הבחירה
5. בחר באמצעות מקשי החצים ⬆️ את הז'אנר המועדף עליך
6. לחץ על מקש **(yes.)** רשימת התכנים הרלוונטית תוצג על המסך!
7. עכשיו תוכל להתחיל לצפות בתוכן המשודר כעת או לתזמן הקלטת תוכן באמצעות המקש האדום ●

לא אוהב הפתעות? שירותי הגבלת רכישה יסייע לך לשלוט בהוצאות!

הגבלת רכישה


מגבלת רכישה בתשלום בשירות yesVOD

איך זה עובד?

תוכלו להגדיר שכל הזמנת תוכן בתשלום בשירות yesVOD תצריך הזנת קוד

מה צריך לעשות?

1. לחץ על מקש **yes.**
2. בחר בתפריט "הגדרות" ואז בחר ב- "בקרת הורים"
3. הזן קוד אישי. לידיעתך, קוד ברירת המחדל הינו 0000
4. בחר בתפריט "דרישת קוד לרכישה VOD"
5. בחר באופציה "פעיל"
6. לחץ על מקש **yes.** לאישור



yes.

מגבלת סכום מקסימלי לרכישה מזדמנת

איך זה עובד?

תוכל להגדיר סכום מקסימלי לרכישה מזדמנת, אם סכום ההזמנה יעלה על הסכום שהגדרת יידרש קוד להשלמת ההזמנה

מה צריך לעשות?

1. לחץ על מקש yes.
2. בחר בתפריט "הגדרות" ואז בחר ב- "בקרת הורים"
3. הזן קוד אישי. לידיעתך, קוד ברירת המחדל הינו 0000
4. בחר בתפריט "מגבלת רכישה לתוכנית"
5. הגדר את הסכום המקסימלי לרכישה מזדמנת
6. בחר באופציה "פעיל"
7. לחץ על מקש yes. לאישור

מגבלת רכישה חודשית

איך זה עובד?

תוכל להגדיר סכום מקסימלי בו ניתן לבצע הזמנות חודשיות, אם סכום ההזמנה יעלה על הסכום שהגדרת יידרש קוד להשלמת ההזמנה

מה צריך לעשות?

1. לחץ על מקש yes.
2. בחר בתפריט "הגדרות" ואז בחר ב- "בקרת הורים"
3. הזן קוד אישי. לידיעתך, קוד ברירת המחדל הינו 0000
4. בחר בתפריט "מגבלת רכישה חודשית"
5. בחר ב- "הכנס סכום" תחת "מגבלת רכישה חודשית"
6. הגדר ב"מגבלת מחיר חדשה" את הסכום המקסימלי לרכישה מזדמנת
7. לחץ על מקש yes. לאישור



yes.

הגבלת ערוצים לצפייה בקוד

איך זה עובד?

תוכל להגדיר ערוצים שהצפייה בהם תחייב הקלדת קוד

מה צריך לעשות?





1. לחץ על מקש 
2. בחר בתפריט "הגדרות" ואז בחר ב- "בקרת הורים"
3. הזן קוד אישי. לידיעתך, קוד ברירת המחדל הינו 0000
4. בחר בתפריט "חסימת ערוצים"
5. בחר באמצעות המקש הכחול בשלט את הערוצים שתרצה לחסום
6. לחץ על מקש  לאישור

צפיה לפי גיל

איך זה עובד?

תוכל להגדיר שתכנים המוגבלים לגילאים מסויימים יוצגו בהקשת קוד בלבד!

מה צריך לעשות?

1. לחץ על מקש 
2. בחר בתפריט "הגדרות" ואז בחר ב- "בקרת הורים"
3. הזן קוד אישי. לידיעתך, קוד ברירת המחדל הינו 0000
4. בחר בתפריט "חסימת צפייה"
5. דפדף להגבלה הרצויה באמצעות החיצים  ובחר באמצעות המקש הכחול  את ההגבלה הרצויה
6. לחץ על מקש  לאישור

שינוי קוד אישי

איך זה עובד?

תוכל לשנות את הקוד האישי לקוד שמתאים לך!

מה צריך לעשות?


1. לחץ על מקש **yes.**
2. בחר בתפריט "הגדרות" ואז בחר ב-"הגדרות משתמש"
3. בחר בתפריט "שנה קוד אישי"
4. הקש את הקוד הנוכחי ואת הקוד החדש שתרצה להגדיר **שם לב,**
כדי לוודא שאתה זוכר את הקוד החדש, תדרש להקלידו פעמיים
5. לחץ על מקש **yes.** לשמירה

yes.

החשבון שלי

מעוניין בפירוט של החשבונית החודשית?
שירות "החשבון שלי" זמין לכם בכל רגע על המסך

איך נכנסים?

1. לחץ על מקש  **yes.**
2. בחר בתפריט "החשבון שלי"
3. הזן קוד אישי. לידיעתך, קוד ברירת המחדל הינו 0000

איזה פירוט ניתן לקבל במסך?

- **"ריכוז חשבון"** יציג את ריכוז סעיפי החשבונית הקרובה
- **"מבצע ראשי"** יציג את מחיר המבצע שלך ללא תוספות כגון עלויות הזמנת תוכן מזדמן
- **"ערוצים נוספים"** יציג למזמין ערוצים נוספים בתשלום, פירוט של התשלום בגין ערוצים אלו
- **"ממירים"** יציג פירוט עלויות לממירים נוספים, שאינם כלולים בעלות המבצע הראשי
- **"צפייה בהזמנה אישית"** יציג את פירוט ההזמנות שביצעת
ב- yesVOD
- **"שירותים נוספים"** יציג עלויות בגין שירותים נוספים בתשלום,
אם קיימים

*השירות מתאפשר לממירים המחוברים לרשת האינטרנט

yes.

חושב על שדרוג ממירך או זקוק לממירים נוספים?
 כדי להקל על הבחירה, ריכזנו עבורך את השירותים
 המתקדמים שלנו לפי סוגי הממירים

שירותים מתקדמים

yesMAX	yesHD	yesMAXTOTAL	yesQUATTRO	yesULTRA	סוג ממיר שירות
				✓	* (UHD 4K)
	✓	✓	✓	✓	HD
✓ בחלק מהדגמים	✓	✓	✓	✓	VOD
✓ 2 בו זמנית		✓ 2 בו זמנית	✓ 4 בו זמנית	✓ 4 בו זמנית	הקלטה
✓		✓	✓	✓	הקלטה מרחוק
	✓	✓ צפייה בממיר אחד (תומך בו זמנית	✓ צפייה בעד 3 ממירים בו זמנית (ממירים תומכים)	✓ צפייה בעד 3 ממירים בו זמנית (ממירים תומכים)	MultiRoom
			✓	✓	PrimeTime
			✓	✓	Picture In Picture
	✓	✓	✓	✓	StartOver
	✓	✓	✓	✓	Global Search
				✓	חיפוש קולי**

*לבעלי מסך תומך באיכות שידור 4K

**החיפוש הקולי יתאפשר לבעלי ממיר תומך אשר מחובר לרשת האינטרנט, כמפורט בתנאי השירות

yes.

yes.

לפרטים וליצירת קשר:
שירות לקוחות: *2080 | www.yes.co.il